
IRONSIDE®



Seated Leg Curl Machine 2.0

IRONSIDE Infinity

A081040503001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

↑ ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

⚠ INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

⚠ INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

⚠ ADVERTENCIAS DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

⚠ CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

LISTA DE PIEZAS


No.	Nombre	Especificaciones	Cant.
A01	Marco principal de puerta pequeña		1
A02	Fijación de varilla guía	50*200*15	1
A03	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	M8*35	6
A04	Varilla guía	Ф20*1235	2
A05	Junta plana	Ф10	10
A06	Reorganización		1
A07	Cojín de contrapeso	Ф50*Ф21*25	2
80A	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	M10*75	2
A09	Deflector	71.5*38*25	2
A10	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	M10*45	1
A11	Polea Φ105	Ф105*25	3
A12	Manguito fijo	Ф25*Ф10.2*16	4
A13	Contratuerca	M10	2
A14	Cubierta trasera inferior de puerta pequeña		1
A15	Cubierta trasera de puerta pequeña		1
A16	Cubierta trasera de puerta pequeña		1
A17	Tornillo autorroscante de cabeza semirredonda	ST4.2*8	36
A18	Tornillos de cabeza redonda Phillips	M5*10	2
A19	Jaulas		1
A20	Cubierta frontal de puerta pequeña		1

IRONSIDE°


No.	Nombre	Especificaciones	Cant.
A21	Cubierta frontal de puerta pequeña		2
A22	Cubierta inferior de puerta pequeña		1
A23	Tornillos de cabeza redonda Phillips	M6*15	16
A24	Cable de acero y cabezal de engarce		1
A25	Junta plana	Ф6	4
A26	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	M8*16	2
B01	Parte del marco principal		1
B02	Conjunto de soporte de conexión inferior		1
B03	Componentes de conexión		1
B04	Conexión de flexión del marco principal		1
B05	Junta plana	Junta plana	8
B06	Arandela de muelle	Arandela de muelle	6
B07	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	8
B08	Junta curvada	Junta curvada	6
B09	Arandela de muelle	Arandela de muelle	6
B10	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	6
B11	Componentes de respaldo		1
B12	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	8
B13	Componente del mango		1
B14	Junta plana	Junta plana	23

IRONSIDE®


No.	Nombre	Especificaciones	Cant.
B15	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	3
B16	Cojín	Cojín	1
B17	Cojín	Cojín	1
B18	Tornillo hexagonal avellanado	Tornillo hexagonal avellanado	2
B19	Tapa de extremo	Tapa de extremo	2
B20	Conjunto de placa de peso	Conjunto de placa de peso	1
B21	Espaciador	Espaciador	3
B22	Eje de conexión	Eje de conexión	1
B23	Pasador de chaveta	Pasador de chaveta	2
B24	Componentes del disco de selección	Componentes del disco de selección	1
B25	Cojinete 6205	Cojinete 6205	2
B26	Conjunto de la pluma	Conjunto de la pluma	1
B27	Eje de conexión pequeño	Eje de conexión pequeño	1
B28	Componentes de espuma	Componentes de espuma	1
B29	Cojinete 6005	Cojinete 6005	1




Conecta el marco de soldadura de la puerta pequeña, el soporte de conexión y la parte del brazo con las piezas correspondientes y apriétalos; luego conecta la manija de ajuste al marco principal.




Instala la parte del brazo del equipo con las piezas correspondientes, y luego coloca el cojín del asiento y el respaldo en el marco principal.



Instala los componentes del contrapeso y las varillas guía de la puerta pequeña en el marco de la puerta pequeña.



Instala la cuerda de alambre según el diagrama esquemático, coloca la polea de la puerta pequeña en la puerta pequeña y la polea del marco principal en el marco principal.



Instala la pieza de plástico de la puerta pequeña en el marco principal de la puerta pequeña.

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

 Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

• La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.



