


IRONSIDE®



ELIPTICA

IRONSIDE Infinity

SKU: A010810001001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.

Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.


INSPECCIÓN

- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.


ADVERTENCIAS DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.


 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.




Sección 1: Tal como se ilustra en la imagen anterior: ① La columna B se asegura al marco principal A utilizando C1 (tornillo hexagonal externo M8*25), C2 (almohadilla de resorte $\Phi 8$), C3 (almohadilla plana $\Phi 8$);
② Conecte los cables de A1 y B1;




Sección 2: Tal como se ilustra en la imagen anterior: Asegure M (protección lateral) en la columna B utilizando 7 M1 (tornillos autorroscantes de cabeza semicircular cruzada ST4.2*13) y 2 M2 (tornillos de cabeza semicircular cruzada M5*10);



Sección 3: Como se ilustra en la imagen anterior: (1) Alinee la placa de cierre D1 de D (cubierta frontal del marco principal) con la ranura G1 en la columna, alinee la placa de cierre D2 de D (cubierta frontal del marco principal) con la ranura G2 en la columna y presione hacia abajo de arriba hacia abajo para deslizar D (cubierta frontal del marco principal) a la posición indicada; (2) Alinee las ranuras E1, E2 y E3 de E (cubierta frontal) con las ranuras F1, F2 y F3 de la columna y presione hacia abajo de arriba hacia abajo para deslizar E (cubierta frontal) a la posición indicada;




Sección 4: Como se ilustra en la imagen: (1) Asegure la pluma I en la columna con H1 (junta grande $\phi 10$) y H2 (tornillos hexagonales exteriores M10*20), y fije H3 (cubierta del extremo grande); (2) Asegure el soporte de la tetera en la columna B con 2 piezas de J1 (ST4.2*13 semicírculo transversal autorroscante); (3) Asegure el pasamanos de la pluma en ambos lados de la columna a la posición de conexión de la pluma A del marco principal con K3 (manga), K4 (eje), K2 (cojín de resorte $\Phi 10$) y K1 (tornillo hexagonal exterior M10*70);



Sección 5: Tal como se ilustra en la imagen: Utilice 4 P3 (ST3.5*13 autorroscantes) para asegurar las piezas de plástico P1 y P2 de la sección de la pluma en la conexión de la pluma.




1. Breve descripción de las funciones de las teclas: Tecla PROGRAMAS: Presione esta tecla para seleccionar programas deportivos (P-1 a P-6). Tecla Pausa: Presione esta tecla para detener el movimiento y pausar el conteo de todos los datos de movimiento. Presione esta tecla dos veces para eliminar todos los datos de movimiento. Mantenga presionada esta tecla durante un tiempo prolongado para reiniciar el dispositivo. Tecla Inicio: Presione esta tecla para comenzar el movimiento y empezar a contar los datos de movimiento. Tecla Reducir: Disminuye cada valor de función (tiempo/resistencia). Tecla Aumentar: Incrementa el valor de cada función (tiempo/resistencia). Tecla del teclado numérico: Presione la tecla del teclado numérico cuando se mueva para configurar rápidamente el número de segmentos de resistencia.



Instrucciones de funcionamiento: 1. Programa: P-1 a P-6 Pulse el botón “Programa” en la interfaz de espera para seleccionar los gráficos de programa en movimiento P-1 a P-6. En los gráficos de programa correspondientes, puede preestablecer el tiempo para completarlo. Por ejemplo: establezca 25 minutos y seleccione buenos gráficos de movimiento. Se completará en 25 minutos; el medidor tiene 25 columnas, la primera columna parpadea en el primer minuto, la segunda columna parpadea en el segundo minuto y el número de columnas en la matriz de puntos parpadeará en secuencia hasta que se complete la cuenta regresiva del tiempo. Durante la cuenta regresiva, presione el botón “más/menos” para ajustar la resistencia. Presione el botón “pausa” para detener el movimiento o presione el botón “pausa”.

Al ejecutar el programa gráfico, se lleva a cabo una cuenta regresiva del tiempo y otras funciones exhiben el valor numérico.

dos veces para concluir el movimiento, o presione el botón “detener” para interrumpir el movimiento.



2. Pulsación cardíaca

Cuando el usuario esté realizando ejercicio, sujete la tableta de frecuencia cardíaca con ambas manos. Al detectar la señal del latido cardíaco, la pantalla de visualización del latido del corazón mostrará el valor del latido del corazón del usuario.

Cuando el dispositivo detecta la señal del pulso del usuario, parpadeará el diminuto punto en la esquina derecha de la pantalla de visualización de los latidos del corazón.

Cuanto más intensa sea la señal, más veloz será la frecuencia de parpadeo. Cuando no se detecta la señal del pulso cardíaco, la ventana del pulso cardíaco muestra "P".

La señal de pulso no se puede detectar en la interfaz de espera. La señal de pulso solo se puede detectar en movimiento.

Nota:

1. Mientras el usuario realiza ejercicio, las pantallas que muestran el tiempo, la distancia, la velocidad y la cadencia se alternan automáticamente cada 3 segundos, y se iluminan las luces indicadoras correspondientes. 2. De qué manera se presenta la resistencia del medidor en la matriz de puntos:

Resistencia 1 ---- la primera fila de la matriz de puntos; resistencia 2-5 ---- la segunda fila de la matriz de puntos; resistencia 6-9 ---- la tercera fila de la matriz de puntos; resistencia 10-13 ---- matriz de puntos cuarta fila; resistencia 14-17 ---- la quinta fila de la matriz de puntos; resistencia 18-21 ---- la sexta fila de la matriz de puntos; resistencia 22-25 ---- la séptima fila de la matriz de puntos; resistencia 26 ---- la octava fila de la matriz de puntos; 3. Uso del teclado numérico: Los usuarios pueden modificar rápidamente la resistencia a través del teclado numérico durante el ejercicio.

A. Cuando el usuario selecciona un número superior a 2 y posteriormente elige otros números, la resistencia, La pantalla solo muestra el último número pulsado.

B. Cuando el usuario presiona el número 2 y luego un número superior a 6, se muestra la ventana de resistencia. Sólo muestra el número que supera 6.

C. Cuando el usuario no selecciona un número superior a 2 y el número que elige nuevamente es inferior a 6 dígitos, la pantalla de resistencia del medidor muestra los dos dígitos configurados.

D. Cuando el usuario pulsa el número 0 y luego presiona otros dígitos en el teclado numérico, La ventana de resistencia del medidor únicamente exhibe el número ingresado por el usuario.

E. Cuando el usuario selecciona el número 0 y presiona el botón "confirmar" en el teclado numérico, la ventana de resistencia continúa mostrando la resistencia del movimiento actual del usuario.

F. Si el usuario introduce un número de dos dígitos inferior a 27 y presiona el botón "Eliminar", solo se borrará el último dígito, manteniéndose el dígito anterior. Al presionar el botón "Eliminar" nuevamente, la ventana de resistencia del medidor mostrará la resistencia más baja de la ventana.

G. Cuando el usuario pulsa un número de dos dígitos inferior a 27 y presiona el botón "Eliminar", solo eliminará el dígito anterior del último dígito. Al presionar un número inferior a 7 en el teclado numérico, la ventana de resistencia mostrará los dos dígitos de la configuración. Si se presionan más de 6 dígitos, la ventana de resistencia solo mostrará números superiores a 6.

H. Al utilizar el teclado numérico, todos los valores de configuración de resistencia solo se pueden activar presionando el botón "confirmar" en el teclado numérico para modificar el valor de resistencia del movimiento actual del usuario.

I. Al utilizar el teclado numérico, la ventana de resistencia mostrará el movimiento actual del usuario si no se ha presionado el botón "confirmar" para configurar la resistencia durante más de 5 segundos.

J. Al utilizar el teclado numérico, el número presionado por el usuario se mostrará en la ventana de visualización de resistencia del instrumento.

GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFUL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS